



Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi. Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom dotyczącym bezpieczeństwa. Instrukcję obsługi prosimy zachować, aby mogli Państwo z niej korzystać również w trakcie późniejszego użytkowania urządzenia.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

OPRAWA WISZĄCA Model: ST-DN426 / STONE

- Oprawa nie jest zabawką, nie wolno pozwalać dzieciom bawić się nią.
- Po rozpakowaniu należy sprawdzić, czy oprawa nie jest uszkodzona, oraz czy zawiera wszystkie elementy niezbędne do montażu i użytkowania. W razie wątpliwości proszę skontaktować się z dostawcą
- Podczas montażu oprawy i konserwacji należy zachować szczególną ostrożność.
- Przed podłączeniem należy sprawdzić, czy parametry zasilania w miejscu instalacji są zgodne z tabliczką znamionową oprawy.
- Nie pozwalać dzieciom bawić się opakowaniem oprawy, np. torbą plastikową.
- **UWAGA!!!** Dokonywanie jakichkolwiek czynności (np. montaż, konserwacja) przy włączonym napięciu zasilającym grozi porażeniem prądem elektrycznym.
- **UWAGA!!!** Źródło światła i oprawa mogą nagrzewać się do wysokiej temperatury. Przypadkowe dotknięcie może grozić oparzeniem.
- Oprawa może być użytkowana tylko jako kompletny produkt.
- W przypadku niepokojącego funkcjonowania oprawy, należy wyłączyć ją i oddać do dostawcy w celu kontroli lub naprawy.


MONTAŻ

- **UWAGA!!!** Przed podłączeniem należy się upewnić czy wyłączone zostało źródło zasilania, napięcie należy odłączyć za pomocą wyłącznika głównego i zapoznać się z instrukcją.

Przewody elektryczne muszą być podłączone zgodnie z instrukcją oraz obowiązującymi przepisami BHP.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia elektryczne.

Montaż wykonać zgodnie z poniższym rysunkiem:



INFORMACJE TECHNICZNE

1. Oprawa przeznaczona jest do zasilania prądem przemiennym 220-250V 50/60Hz.
2. Oprawa przeznaczona jest do montowania wewnątrz suchych pomieszczeń, stopień zabezpieczenia: IP20
3. Źródło światła: E27 * 1 / max 40W. W przypadku uszkodzenia źródła światła należy wymienić całą oprawę.

UWAGA !!! W przypadku uszkodzenia źródła światła należy wymienić całą oprawę.

ZALECENIA EKSPLOATACYJNE / KONSERWACJA

Konserwację należy wykonywać przy odłączonym zasilaniu i po ostygnięciu oprawy.

Czyścić wyłącznie delikatnymi i suchymi tkaninami.

Nie używać chemicznych środków czyszczących.

Źródło światła i oprawa mogą nagrzewać się do wysokiej temperatury. Przypadkowe dotknięcie może grozić

oparzeniem.


Nie zakrywać niczym wyrobu. Zapewnić swobodny dostęp powietrza.

Wszystkie przewody i elementy współpracujące z oprawą należy umieścić tak, by nie dopuścić do zetknięcia z nagrzewającymi się częściami systemu oświetleniowego.

Wyrobu nie użytkować w miejscu w którym panują niekorzystne warunki otoczenia np. kurz, pył, woda, wilgoć itp.

Wyprodukowano w Chinach przez K&K Design sp. z o.o.

Utylizacja, informacje dotyczące ochrony środowiska



Nie wolno wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami.

W przypadku, gdy dalsze użytkowanie produktu nie jest już potrzebne, należy wyłączyć go z użycia i zutylizować zgodnie z przepisami dotyczącymi utylizacji wyrobów elektrycznych. *Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia.*

CE RoHS

Producent: K&K DESIGN sp. z o.o.

ul. Trakt Lubelski 265 N, 04-667 Warszawa, Polska

info@stepintodesign.pl

www.stepintodesign.pl